

Jak provést Update Operačního systému Grandstage

Jedná se o stažený soubor "GS_v1_0_1.pkg". Tento soubor zkopírujte z počítače do kořenového adresáře USB disku, zformátovaného na FAT32 a postupujte dle pokynů níže.

Pozn.: Můžete použít USB zařízení (flash disk), zformátovaný na MS-DOS FAT16 nebo FAT32. Jiné formáty, např. NTFS (Windows) nebo HFS+ (Mac OS X), nebudou fungovat. Standardně má ale většina USB flash disků FAT32.

Instalace nového operačního systému:

- 1) Připojte USB disk, který obsahuje soubor "GS_v1_0_1.pkg", do portu USB-A u Grandstage.
- 2) Zatímco držíte tlačítko SW1 a EQUALIZER, zapněte Grandstage.
- 3) V sekci ENSEMBLE na displeji se objeví "KORG Grandstage System Update“:



Update systému se spustí automaticky.

BĚHEM UPDATE SYSTÉMU NESMÍTE PŘÍSTROJ VYPNOUT. MOHLO BY DOJÍT K JEHO ZÁVAŽNÉMU POŠKOZENÍ.

Pozn.: Pokud se opakovaně objevuje zpráva "Scanning" a "Waiting to rescan", ověřte, zda je správně zkopírovaný soubor "GS_v1_0_1.pkg" v kořenovém adresáři (v nejvyšší úrovni; nikoliv ve složce) USB disku, a poté kroky zopakujte. Jestliže se chybový stav přetrvává, zkuste přeformátovat USB disk, popř. použijte jiný USB disk.



- 4) Jakmile je update dokončen, na displeji se objeví "Completed, Please Turn Off".



- 5) Vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Update oblíbených dat (Favorite):

Instalace Operačního systému NEPROVÁDÍ update předem načtených dat Favorite automaticky. Jejich update musíte provést ručně, pomocí funkce "Factory Reset".

Pozn.: Funkce "Factory Reset" resetuje všechna systémová nastavení i oblíbené (Favorite). Jakékoli upravené i nově vytvořené oblíbené položky budou přepsány a vaše data budou ztracena. Pokud o oblíbená data nechcete přijít, doporučujeme uložit si je na USB disk. Veškerá systémová nastavení (včetně kalibrace) budou resetována a budete tedy muset provést nastavení a kalibraci znovu.

- 1) Stiskněte tlačítko SYSTEM a ovladačem VARIATION zvolte "Factory Reset". Na třetím řádku displeje začne blikat nápis "[Press EDIT]".

Pozn.: Pokud chcete reset přerušit ve chvíli, kdy bliká "[Press EDIT]", vyberte ovladačem VARIATION parametr nebo stiskněte tlačítko SYSTEM nebo EDIT a ukončete tak systémová nastavení.

- 2) Stiskněte tlačítko EDIT. Hláška "OK? [Press EDIT]" bliká na třetím řádku na displeji, tím potvrdíte, že si přejete data resetovat.
- 3) Stiskněte znovu tlačítko EDIT.
- 4) Ve chvíli, kdy bude reset dokončen, se na třetím řádku displeje objeví nápis "Completed".
- 5) Stiskem tlačítka SYSTEM nebo EXIT ukončíte systémová nastavení.

Předem načtené oblíbené položky vidíte v seznamu Favorite List, v příloze "Sound Name List". Tento manuál je ke stažení na <http://www.korg.com>.