



FUZZISTOR™

Fuzzistor™ nabízí klasické zkreslení křemíkových tranzistorů s možností kompletního ovládání míchání (BLEND) čistého a fuzz zvuku; množství FUZZ můžete nastavit od jemného až po totálně zdrcující, pomocí LEVEL nastavit vhodnou míru gain a TILT EQ mění harmonickou strukturu Fuzz od jemně doplňující a rozvíjející až po skutečně drsnou.

Charakteristika:

- Zkreslení křemíkového tranzistoru
- Intuitivní ovládání pomocí čtyř ovladačů
- Gig-saver bypass (signál prochází, i když je baterie vybitá)
- Napájeno 9V baterií nebo volitelným univerzálním zdrojem napájení (adaptérem)
- Ocelová konstrukce Heavy duty
- Tříletá omezená záruka

Uživatelský manuál

Verze manuálu 1.1

I. Funkce

A. Horní panel:

BLEND: Ovládá poměr mixu mezi čistým a zkresleným signálem.

Když máte tento ovladač nastavený na pozici 12 hodin, bude tyto dva signály namíchaný v poměru 50:50.

Otočíte-li ovladačem BLEND doleva, bude v mixu více čistého signálu. Otočíte-li jím doprava, bude poměr obrácený a uslyšíte více zkresleného signálu.

LEVEL: Ovládá celkovou výstupní úroveň.

TONE: Ovládá zvuk/ tón zkresleného signálu.

FUZZ: Mění charakter zkresleného signálu. Otočíte-li ovladačem doprava, zesílíte zkreslení a obohatíte harmonický obsah zvuku.

ENGAGE: Za/vypíná efekt. Modrá LEDka indikuje, že je efekt zapnutý.

B. Postranní panel:

IN: 1/4" vstup

DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC konektor. Centr, koncová polarita je negativní.

OUT: 1/4" výstup

C. Specifikace:

Spotřeba:	4,5mA
Vstupní impedance:	1 M Ω (Efekt zapnutý)
Výstupní impedance:	1 k Ω
Externí DC napájení:	9-10VDC, centr, koncová polarita negativní

II. Vzorová nastavení

Navštivte naši webovou stránku, www.aguilaramp.com, kde najdete vzorová nastavení.

III. Jak vyměnit baterii

Tuto operaci lze provést snadno a rychle pomocí standardního křížového šroubováku č. 2!

Baterie je snadno přístupná uvolněním šroubu na spodní části přístroje. Kryt baterie se posune dopředu a uvidíte místo s podložkou, kam vložíte baterii a připevníte svorky baterie. Jakmile je baterie vyměněna, stačí zpět zasunout kryt a utáhnout šroub.

IV. Záruční podmínky

Fuzzistor™ je pokryt limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné konstrukci po dobu 3 let. Tato záruka není přenosná.

Záruční doba začíná datem zakoupení od autorizovaného prodejce Aguilar. Ponechte si proto doklad o koupi, je nutný pro možnost opravy a servisní služby v rámci záruky.

Než pošlete zařízení do Aguilar na opravu, musíte obdržet autorizační číslo návratu od nás. Kontaktujte nás e-mailem (techsupport@aguilaramp.com). Neposílejte nám žádné přístroje bez obdrženého autorizačního čísla návratu od Aguilar.

Jste zodpovědní za všechny poplatky zásilky. Přístroj nám musíte poslat vyplaceně. Vrátime vám přístroj frankován. Společnost Aguilar Amplification LLC není zodpovědná za poškození během posílání ani do, ani z servisního centra. Žádanky musí být vyplněny přepravcem.

Jedinou společností v US, která je autorizována k provádění oprav v záruce, je společnost Aguilar Amplification LLC v New Yorku, NY.

Záruční servis mimo USA: Záruční servis může být ve vaší zemi jiný. Kontaktujte proto distributora Aguilar ve vaší zemi, který vám sdělí smluvní podmínky a postupy.

Aguilar Amplification LLC
599 Broadway, 7th fl.
NY, NY 10012
www.aguilaramp.com

Výhradní distributor AGUILAR pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/AguilarAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*