



aguilar®

AMPLIFICATION

OCTAMIZER® Analogový oktávový pedál

Octamizer je inovativní analogový oktávový pedál od Aguilar. Je navržen tak, aby vytvářel široké spektrum hudebních zvuků o oktávu níže pod originálním tónem. Octamizer disponuje nezávislým ovládáním hlasitosti pro čistý i efektní zvuk, takže dosáhnout toho správného poměru není nic složitého. Dvě samostatné trasy signálu mají také svá vlastní ovládání tónu, která byla navržena specificky k rozšiřování hudebních možností.

Ovládání Clean Tone je Tilt EQ s celým spektrem, díky kterému můžete zesílit výšky a zároveň ořezat basy nebo posílit basy a ořezat výšky.

Ovládání Octave Filter je nastavitelný, multi-pole low-pass filtr, se kterým můžete tvarovat zvuk oktávy od jemného a hlubokého, až po ostrý a agresivní.

Tento unikátní obvod vám umožní vytvářet oktávový efekt zdvojení se dvěma oddělenými tóny, nebo míchat zvuky dohromady a dosáhnout tak hutného, až téměř syntezátorového zvuku.

Charakteristika:

- Patentovaný obvod detektoru pro vysoce kvalitní tracking
- Ovládání úrovně pro efektní a čistý zvuk
- Tilt EQ s celým spektrem pro čistý zvuk
- Nastavitelný multi-pole low-pass filtr pro efektní oktávový zvuk
- Ocelová konstrukce Heavy Duty
- Napájení: 9V baterie či volitelný zdroj napájení (adaptér)

Uživatelský manuál

Manuál verze 1.3

I. Funkce

A. Horní panel:

OCTAVE LEVEL: Ovládá hlasitost efektového zvuku, který je o oktávu níže než hraná nota

CLEAN LEVEL: Ovládá hlasitost čistého zvuku bez efektu

OCTAVE FILTER: Ovládá tón zvuku oktávy

CLEAN TONE: Ovládá tón čistého zvuku

ENGAGE: Za/vypíná efekt. Modrá LEDka indikuje, že je efekt zapnutý.

B. Postranní panel:

IN: ¼" vstup

DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC konektor. Centr koncová polarita je negativní. Kompatibilní s 9-10 VDC regulovanými zdroji napájení.

OUT: ¼" výstup

C. Specifikace:

Spotřeba:	6mA
Odstup signálu od šumu:	> 100 dBu 'A' vážený
Vstupní impedance:	1 M Ω (Efekt zapnutý)
Výstupní impedance:	< 1 k Ω
Octave filtr:	3pólový LPF 80 Hz – 800Hz
Čistý zvuk:	širokopásmový tilt EQ +/- 20 dB
Externí DC napájení:	9-10 VDC centr koncová polarita negativní

II. Vzorová nastavení

Navštivte naši webovou stránku, www.aguilaramp.com, kde najdete vzorová nastavení.

III. Tipy

Jak vyměnit baterii:

Tuto operaci lze provést snadno a rychle pomocí standardního Philips šroubováku č.2! Baterie je snadno přístupná uvolněním šroubu na spodní části přístroje. Kryt baterie se posune dopředu a uvidíte místo s podložkou, kam vložíte baterii a připevníte svorky baterie. Jakmile je baterie vyměněna, stačí zpět zasunout kryt a utáhnout šroub.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků trackingu:

Použijte Octamizer na začátku vaší signálové trasy, co nejdříve nástroji.

Octamizer reaguje nejlépe na tóny s dobrými základy. Každá baskytara má některé tóny s vysokým obsahem harmonických tónů a alikvót, nebo takové, které znějí bez dostatečných základů. Ty mohou způsobit určité nesprávné spuštění efektu. Jestliže zahrajete tyto tóny na jinou strunu, mohou mít podstatně lepší výsledek.

Používejte čistou herní techniku! Octamizer je monofonní, to znamená, že zvládá tracking jednoho tónu v daný moment. Jestliže zahrajete jeden tón a omylem zavádíte o strunu a zahrajete další, zařízení bude "zmatené" a nemusí odhadnout, který tón má sledovat.

IV. Záruční podmínky

Octamizer je pokryt limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné konstrukci po dobu 3 let. Tato záruka není přenosná.

Záruční doba začíná datem zakoupení od autorizovaného prodejce Aguilar. Ponechte si proto doklad o koupi, je nutný pro možnost opravy a servisní služby v rámci záruky.

Než pošlete zařízení do Aguilar na opravu, musíte obdržet autorizační číslo návratu od nás. Kontaktujte nás e-mailem (techsupport@aguilaramp.com). Neposílejte nám žádné přístroje bez obdrženého autorizačního čísla návratu od Aguilar.

Jste zodpovědní za všechny poplatky zásilky. Přístroj nám musíte poslat vyplaceně. Vratíme vám přístroj frankován. Společnost Aguilar Amplification LLC není zodpovědná za poškození během posílání ani do, ani z servisního centra. Žádanky musí být vyplněny přepravcem.

Jedinou společností v US, která je autorizována k provádění oprav v záruce, je společnost Aguilar Amplification LLC v New Yorku, NY.

Záruční servis mimo USA: Záruční servis může být ve vaší zemi jiný. Kontaktujte proto distributora Aguilar ve vaší zemi, který vám sdělí smluvní podmínky a postupy.

Aguilar Amplification LLC
599 Broadway, 7th fl.
NY, NY 10012
www.aguilaramp.com

Výhradní distributor AGUILAR pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/AguilarAmps.cz



MUSIC PARK

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*