



aguilar®

AMPLIFICATION

TLC COMPRESSOR®

TLC Compressor od Aguilar je inovativní analogový kompresor, který byl navržen k tomu, aby poskytoval hudebníkům možnost ovládat dynamiku flexibilním a hudebním způsobem, což z něj činí neocenitelnou pomůcku při nahrávání i při živém hraní. Náš patentovaný obvod Trans Linear Control (TLC) nám umožňuje dosáhnout dosud nepřekonaných úrovní výkonu v malé krabici.

TLC Compressor je vybaven čtyřmi ovladači, které obsluhují všechny důležité funkce. S použitím širokého rozmezí časů nástupu tónu a nastavitelných úrovní prahu a sklonu budete moci nastavit vždy ten správný zvuk. TLC Compressor od Aguilar vám poskytne spektrum ovládání, která obvykle najdete pouze na drahých, studiových kompresorech.

Vlastnosti:

- Ovládání prahu (Threshold): od -30 do -10 dBu
- Ovládání sklonu (Slope): od 2:1 do nekonečna
- Ovládání nástupu (Attack): od 10ms do 100ms
- Ovládání úrovně: -nekonečno až -3dBu
- Nízké zkreslení: (<0.2 %)
- Gig-saver bypass (signál prochází, i když je baterie vybitá)
- Napájení: Devíti-voltová baterie nebo volitelný zdroj napájení (adaptér)
- Ocelová konstrukce Heavy Duty

Uživatelský manuál

Verze manuálu 1.2

I. Funkce

A. Horní panel:

LEVEL: Ovládá hlasitost výstupu. Používá se pro nastavení hlasitosti a přidaného gain. **THRESHOLD:** Nastavuje vstupní úroveň, na které se spustí komprese. Otočení ovladačem ve směru hodinových ručiček spustí kompresi na nižších vstupních úrovních.

ATTACK: Nastavuje dobu, za jak dlouho se spustí komprese po zahrání tónu. Otočení ovladačem doprava prodlouží čas nástupu, díky čemuž bude špička tónu slyšet bez komprese.

SLOPE: Ovládá kompresní poměr, nebo sklon. Při otáčení ovladačem doprava bude dynamický rozsah více komprimován.

ENGAGE: Za/vypíná efekt. Modrá LEDka indikuje, že je efekt zapnutý.

B. Postranní panel:

IN: ¼" vstup

DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC konektor. Centr koncová polarita je negativní. Kompatibilní s 9-10 VDC regulovanými zdroji napájení.

OUT: ¼" výstup

C. Specifikace:

Spotřeba:	5mA
Úroveň šumu:	-95 dBu 'A' vážený *
Vstupní impedance:	1 M Ω (Effect On)
Výstupní impedance:	1 k Ω
Zkreslení:	< 0.2% *+
Maximální výstup:	+6dBu (1.6VRMS)
Externí DC napájení: negativní	9-10 VDC, centr koncová polarita

* = všechny ovladače jsou nastaveny na 12 hodin

+ = nominální vstup -20dBu

II. Vzorová nastavení

Navštivte naši webovou stránku, www.aguilaramp.com, kde najdete vzorová nastavení.

III. Jak vyměnit baterii

Tuto operaci lze provést snadno a rychle pomocí standardního Philips šroubováku č.2! Baterie je snadno přístupná uvolněním šroubu na spodní části přístroje. Kryt baterie se posune dopředu a uvidíte místo s podložkou, kam vložíte baterii a připevníte svorky baterie. Jakmile je baterie vyměněna, stačí zpět zasunout kryt a utáhnout šroub.

IV. Záruční podmínky

TLC Compressor je pokryt limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné konstrukci po dobu 3 let. Tato záruka není přenosná.

Záruční doba začíná datem zakoupení od autorizovaného prodejce Aguilar. Ponechte si proto doklad o koupi, je nutný pro možnost opravy a servisní služby v rámci záruky.

Než pošlete zařízení do Aguilar na opravu, musíte obdržet autorizační číslo návratu od nás. Kontaktujte nás e-mailem (techsupport@aguilaramp.com). Nepošílejte nám žádné přístroje bez obdrženého autorizačního čísla návratu od Aguilar.

Jste zodpovědní za všechny poplatky zásilky. Příklad nám musíte poslat vyplaceně. Vratíme vám přístroj frankován. Společnost Aguilar Amplification LLC není zodpovědná za poškození během posílání ani do, ani z servisního centra. Žádanky musí být vyplněny přepravcem.

Jedinou společností v US, která je autorizována k provádění oprav v záruce, je společnost Aguilar Amplification LLC v New Yorku, NY.

Záruční servis mimo USA: Záruční servis může být ve vaší zemi jiný. Kontaktujte proto distributora Aguilar ve vaší zemi, který vám sdělí smluvní podmínky a postupy.

Aguilar Amplification LLC
599 Broadway, 7th fl.
NY, NY 10012
www.aguilaramp.com

Výhradní distributor AGUILAR pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/AguilarAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*