

Upozornění

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

Napájení

Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen.

Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha

Abyste se vyvarovali poškození, pracujte s přepínači a dalšími ovládacími prvky s citem.

Péče


Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Do přístroje se nesmí dostat žádné cizí látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili.

 **Poznámka k likvidaci (pro EU)**
Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí. Kontaktujte místní správu a zjistěte si detaily ke správné likvidaci produktu. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je pod symbolem na baterii nebo na obalu baterií zobrazena také chemická značka.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechte účetku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.


amPlug 2 Cabinet Uživatelský manuál


Děkujeme za zakoupení **aktivního repro kabinetu VOX amPlug 2 Cabinet**. Abyste ze svého nového vybavení měli co nejlepší užitek, přečtěte si tento manuál pečlivě.

Instalace baterie

Při instalaci baterie postupujte podle níže uvedených instrukcí. Pokud budete amPlug 2 Cabinet používat delší dobu, doporučujeme použít alkalické baterie.

1. Odstraňte kryt baterií na zadní straně kabinetu. Vytáhněte přiložený kabel uložený v prostoru pro baterie.
2. Zapojte baterii do připravených kontaktů baterie. Ověřte, zda polarita konektorů odpovídá polaritě konektorů baterie.
3. Vložte baterii do prostoru baterie.
4. Vraťte zpět kryt baterií.
Pokud je baterie vybitá, slyšíte žádný zvuk. V tom případě vyměňte baterie.

 Pokud nejde do výstupu žádný zvuk, zkontrolujte baterii v amPlug.

 Okamžitě vyjměte vybitou baterii. Jinak může únik kapaliny z baterie zapříčinit nefunkčnost zařízení. Jestliže nebudete kabinet delší dobu používat, rovněž vyjměte baterii.

Označení částí a funkcí


amPlug

Přiložený kabel

Před zapojením vypněte amPlug a stáhněte VOLUME na "0". Po dokončení všech zapojení zapněte amPlug.

1. AMPLUG IN jack

Sem zapojte konektor INPUT amPlug.

 Zvýšíte-li úroveň ovládání GAIN nebo VOLUME na amPlug příliš, může to mít za následek zkreslení nebo zpětnou vazbu. Jestliže tato situace nastane, snižte ovládání na vhodnou úroveň.

2. AUX IN jack

Přiloženým kabelem sem zapojte jack PHONES.

Také zde můžete připojit přenosný audio přehrávač nebo podobné zařízení. V tom případě nastavujte hlasitost na připojeném zařízení.

Pozn.: Přiložený kabel je při koupi zařízení uložen v prostoru pro baterie.

3. GUITAR IN Jack

Kytaru nebo baskytaru zapojte zde.

4. DC 9V jack

Sem zapojte volitelný AC adaptér (nutno dokoupit).

5. Vypínač Tímto spínačem za/vypnete kabinet. Je-li zapnutý, indikátor pod vypínačem svítí.

Specifikace

- Zdroj napájení: 9V baterie (6LF22/6LR61/6F22) nebo AC adaptér (DC 9V ⊕ ⊖)
- Životnost baterie: alkalické: přibližně 10 hodin, manganové: přibližně 3 hodiny
- Spotřeba: 60 mA
- Rozměry (ŠxHxV): 100 mm x 63 mm x 101 mm/3.94" x 2.48" x 3.98" (včetně projekce)
- Hmotnost: 260 g/9.17 oz. (bez baterie)
- V balení najdete: 6F22 manganovou baterii x 1, kabel
- Volitelné položky: AC adaptér (DC 9 V)
- * Životnost baterie je jen přibližná. Velmi se mění podle nastavené hlasitosti.

Výhradní distributor VOX pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/VoxAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.