



# aguilar®

AMPLIFICATION

AGRO®

Pedál AGRO®, který vznikl na základě Saturation kanálu populární basové hlavy AG 500, byl navržen tak, aby poskytoval baskytaristům široké spektrum zkreslených zvuků. Je schopen produkovat cokoliv od měkkého, lampového overdrive, až po plné zkreslení; tento pedál dodá vašemu zvuku ten správně hrubý drive, aniž byste museli basy vytáhnout na maximum.

Charakteristika:

- Ovládání kontur: široké spektrum mid scoop se středem kolem 900Hz
- Ovládání presence: + 6dB/-20dB >4kHz
- Gig-saver bypass (signál prochází, i když je baterie vybitá)
- Napájení: Devíti-voltová baterie nebo volitelný zdroj napájení (adaptér)
- Ocelová konstrukce Heavy Duty

# Uživatelský manuál

## Verze manuálu 1.2

### I. Funkce

#### A. Horní panel:

LEVEL: Ovládá výstupní hlasitost

SATURATION: Ovládá míru saturace

PRESENCE: + 6dB/-20dB >4kHz

CONTOUR: široké rozmezí mid scoop @ 900Hz (ccw=max scoop (~20dB) cw=flat)

ENGAGE: Za/vypíná efekt. Modrá LEDka indikuje, že je efekt zapnutý.

#### B. Postranní panel:

IN: ¼" vstup

DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC konektor. Centr koncová polarita je negativní.  
Kompatibilní s 9-10 VDC regulovanými zdroji napájení.

OUT: ¼" výstup

### C. Specifikace:

Spotřeba:	7 mA
Vstupní impedance:	1 M $\Omega$ (Efekt zapnutý)
Výstupní impedance:	1 k $\Omega$
Maximální výstup:	+6dBu (1.6VRMS)
Úroveň šumu:	-91 dBu 'A' vážený *
Externí DC napájení:	9-10 VDC centr koncová polarita negativní

Všechny specifikace s ovladači jsou nastaveny na pozici 12 hodin s výjimkou:

\* = Saturace nastavena na minimum

+ = nominální vstup -20 dBu

### II. Vzorová nastavení

Navštivte naši webovou stránku, [www.aguilaramp.com](http://www.aguilaramp.com), kde najdete vzorová nastavení.

### III. Jak vyměnit baterii

Tuto operaci lze provést snadno a rychle pomocí standardního Philips šroubováku č. 2! Baterie je snadno přístupná uvolněním šroubu na spodní části přístroje. Kryt baterie se posune dopředu a uvidíte místo s podložkou, kam vložíte baterii a připevníte svorky baterie. Jakmile je baterie vyměněna, stačí zpět zasunout kryt a utáhnout šroub.

#### IV. Záruční podmínky

AGRO je pokryto limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné konstrukci po dobu 3 let. Tato záruka není přenosná.

Záruční doba začíná datem zakoupení od autorizovaného prodejce Aguilar. Ponechte si proto doklad o koupi, je nutný pro možnost opravy a servisní služby v rámci záruky.

Než pošlete zařízení do Aguilar na opravu, musíte obdržet autorizační číslo návratu od nás. Kontaktujte nás e-mailem ([techsupport@aguilaramp.com](mailto:techsupport@aguilaramp.com)). Neposílejte nám žádné přístroje bez obdrženého autorizačního čísla návratu od Aguilar.

Jste zodpovědní za všechny poplatky zásilkou. Přístroj nám musíte poslat vyplaceně. Vratíme vám přístroj frankován. Společnost Aguilar Amplification LLC není zodpovědná za poškození během posílání ani do, ani z servisního centra. Žádanky musí být vyplněny přepravcem.

Jedinou společností v US, která je autorizována k provádění oprav v záruce, je společnost Aguilar Amplification LLC v New Yorku, NY.

Záruční servis mimo USA: Záruční servis může být ve vaší zemi jiný. Kontaktujte proto distributora Aguilar ve vaší zemi, který vám sdělí smluvní podmínky a postupy.

Aguilar Amplification LLC  
599 Broadway, 7th fl.  
NY, NY 10012  
[www.aguilaramp.com](http://www.aguilaramp.com)

Výhradní distributor AGUILAR pro ČR a SR:

**MUSIC PARK**, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov  
Tel.: +420 517 333 993, [www.music-park.cz](http://www.music-park.cz)  
[www.facebook.com/musicparkcz](http://www.facebook.com/musicparkcz)  
[www.facebook.com/AguilarAmps.cz](http://www.facebook.com/AguilarAmps.cz)



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.  
e-mail: [servis@music-park.cz](mailto:servis@music-park.cz)

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy  
**MUSIC PARK**.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského  
zákona a dalších právních norem.*