


Návod KORG EK-50 Aktualizácia operačného systému

Aktualizácia softvéru (postup)

1. Pripravte si USB kľúč, ktorý naformátujte na Korg EK-50.
2. Vložte pamäťový kľúč USB do počítača.
3. Extrahujte (rozbaľte) archív EK-50_xxxx.zip
4. Skopírujte "UPDATE.BIN" a vložte do koreňového adresára na USB kľúči.
5. Vložte USB obsahujúcu nový systémový súbor do zariadenia EK-50 a zapnite napájanie. (zapnite nástroj)
6. Stlačte tlačidlo MEDIA
7. V ponuke Médiá vyberte "[SystemUpdate]".



8. Stlačte tlačidlo MEDIA. Zvoľte „Yes [MEDIA]“ pomocou tlačidla Médiá znova. Zobrazí sa nová verzia. Stlačte tlačidlo Médiá.



Neaktualizujte na verziu staršiu ako ver2.1.

9. Zobrazí sa potvrdzujúca správa. Zvoľte „Yes [MEDIA]“ . Stlačte tlačidlo Médiá a spustíte operáciu aktualizácie.



Počas aktualizácie nevypínajte EK-50.

10. EK-50 zobrazí po dokončení aktualizácie nasledujúcu obrazovku.



11. Dlhé stlačenie tlačidla napájania sa EK-50 vypne. Potom nástroj znova zapnite. Teraz je systém aktualizovaný.