KORG

FISA SUPREMA

FISA SUPREMA C

Přidané funkce v nové verzi SW (1.03.0018).

Tato verze obsahuje opravy chyb, drobné úpravy a upgrade následujících funkcí:

VOLUME POPUP a BALANCE POPUP

Do MENU/GLOBAL SETTING byly přidány parametry „Volume Popup“ a „Balance Popup“. Tyto 2 parametry umožňují povolit (on) a zakázat (off) otevírání okna hlasitosti a okna vyvážení, když pohnete jejich speciálními ovladači na panelu.





Chcete-li zvolit parametry „Volume Popup” a „Balance Popup“:

1. Stiskněte tlačítko [MENU/EXIT] na panelu.

2. Ovladačem [DATA/ENTER] můžete zvolit stránku GLOBAL SETTING.

3. Ovladačem [DATA/ENTER] zvolte parametry „Volume Popup” a „Balance Popup”, a zadejte jejich nastavení ON/OFF.





BELLOWS FILTER

Do MENU/GLOBAL SETTING byl přidán parametr „Bellows Filter“.
Tento parametr umožňuje de/aktivaci (on/off) EQ křivky Low Pass filtru při pohybu měchu, která simuluje mírně odlišný zvuk, jak se to děje na akustickém akordeonu, když hráč tlačí/tahá měchy.

Chcete-li zvolit parametr „Bellows Filter“:

1. Stiskněte tlačítko [MENU/EXIT] na panelu.

2. Ovladačem [DATA/ENTER] můžete zvolit stránku GLOBAL SETTING.

3. Ovladačem [DATA/ENTER] zvolte parametr „Bellows Filter” a upravte jeho nastavení ON/OFF.



SONG TIME a RECORDING TIME

Na stránce Master byl přidána časová osa songu při jeho přehrávání nebo nahrávání.





OCTAVE a LOWEST NOTE

Parametry „Octave" a „Lowest Note" budou skryty, jestliže v sekci Chord, a v sekci Bass/F.Bass L, zvolíte zvuky HSC (Hyper-Real Sound Cluster), typu Orchestra/Orchestra 2.
(V předchozí SW verzi byly tyto 2 parametry nesprávně zobrazeny, i když nejsou k dispozici pro zvuky HSC (Hyper-Real Sound Cluster))







ZPRÁVY NA DISPLEJI

Během funkce Scene Export nebo Backup Export se zobrazí zpráva „SUCCESS!" nebo „ERROR: Check free space on device!", a zůstane na displeji, dokud ji nepotvrdíte ovladačem [DATA/ENTER].
(V předchozí SW verzi byly tyto dvě zprávy dočasné. Zmizely po několika sekundách).



Výhradní distributor **KORG** pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Jiráskova 5, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/KORG.cz

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy MUSIC PARK.
Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.

Pokyny k aktualizaci pro KORG FISA SUPREMA/FISA SUPREMA C.

Před aktualizací nástroje proveďte zálohování aktuálních dat

(MENU -> BACKUP -> EXPORT BACKUP)

1. Stáhněte si novou SW verzi pro váš model akordeonu, z webu KORG (www.korg.com).
Například:
pro FISA SUPREMA Piano Type; stáhněte
fisa-suprema-piano-updater-v1-03.zip
pro FISA SUPREMA Button Type; stáhněte
fisa-suprema-button-updater-v1-03.zip
pro FISA SUPREMA C Piano Type; stáhněte
fisa-suprema-c-piano-updater-v1-03.zip
pro FISA SUPREMA C Button Type; stáhněte
fisa-suprema-c-button-updater-v1-03.zip

2. Rozbalte soubor verze software. Ve složce najdete tři soubory, jaké vidíte níže.
Například:
pro FISA SUPREMA Piano Model, zde jsou tyto soubory.
updater-v2.bin
signature-v2.bin
fisa-suprema-piano.bin

3. Vložte USB disk do počítače. Pro aktualizaci doporučujeme 4 GB nebo větší disk.
*Prosím, použijte USB disk, zformátovaný na FAT32

4. Do kořenového adresáře USB disku zkopírujte tři .bin soubory.

5. Bezpečně odpojte USB disk z počítače.

6. Nejprve vypněte nástroj.

7. Vložte USB disk do USB portu nástroje, když je vypnutý.

8. Zapněte nástroj Proces update se spustí automaticky. Na LCD nyní vidíte postup aktualizace (Update). Po dokončení aktualizace se objeví potvrzovací zpráva, jako je tato.
Success!!!
Please reboot!
*Pokud se proces aktualizace nespustí automaticky, zkontrolujte znovu typ USB disku nebo zkuste použít jiný USB disk.

9. Vypněte nástroj.

10. Vložte USB disk do USB portu nástroje.
* Aktualizační soubory můžete z USB vymazat v počítači.

11. Zapněte nástroj a užijte si nové funkce.
*Informace o verzi zjistíte v MENU -> VERSION INFO -> Version.

Pozn.:
Po provedení aktualizace si svůj nástroj užijete bez problémů. Pokud však po aktualizaci zjistíte, že některé parametry nefungují, můžete obnovit nastavení z výroby, v MENU -> FACTORY RESET -> YES. Po tomto kroku můžete znovu načíst data zálohy z USB disku.
Prosím, buďte opatrní! Pokud provedete obnovení nastavení z výroby bez zálohování dat, přijdete o ně nadobro.