

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyměňte baterii, abyste předešli jejímu vybití, nebude-li ladička používána po delší dobu.

Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha

Abyste se vyvarovali poškození, pracujte s přepínači a dalšími ovládacími prvky s citem.

Péče


Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Do přístroje se nesmí dostat žádné cizí látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechtejте účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

Uživatelský manuál VOX amPlug I/O


Děkujeme za zakoupení audio převodníku s ladičkou VOX amPlug I/O.

Chcete-li plně využít všech funkcí tohoto produktu a zajistit si jeho bezproblémové fungování, přečtěte si tento uživatelský manuál pečlivě a používejte přístroj dle instrukcí.


Instalace baterií

Sejměte kryt prostoru baterií. Vložte dvě AAA baterie, jak je znázorněno na obrázku nalevo. Dbejte při instalaci baterií na dodržení správné polaritě. Jakmile začne indikátor napájení blikat, baterie vyměňte.

Pozn.: Vybité baterie je nutné z amPlug I/O okamžitě vyjmout. Pokud je necháte v přístroji, mohou vytečt a způsobit tak poruchu nebo poškození. Měli byste vyjmout baterie i tehdy, jestliže nebudete amPlug I/O delší dobu používat.



Průvodce panely



- 1. Vstup:** Zapojte kytaru. Polohujte konektor dle obrázku. Nastavte jej pod úhlem, který je vyhovující pro vaši kytaru.
- 2. Indikátor napájení:** Indikuje, zda je amPlug I/O napájený ze sběrnice nebo samostatně (bateriemi), když jej zapnete. Svítí zeleně: Napájení sběrnici Svítí červeně: Samostatně (bateriemi)
- 3. Tlačítko (zapínání ladičky):** Tímto za/vypnete amPlug I/O, když je napájen bateriemi, nebo za/vypnete ladičku. ("Ladění")
- 4. USB port:** Sem zapojíte přiložený USB kabel k připojení amPlug I/O k počítači.
- 5. Přepínač napájení bateriemi/sběrnici:** Tímto přepínáte typ napájení. ("Připojení k počítači")
- 6. Přepínač GUITAR:** Nastavte podle výstupní úrovně kytary.
- 7. VOLUME knob:** Nastavuje výstupní úroveň jacku PHONES.
- 8. Jack PHONES:** Sem zapojíte sluchátka, mix nebo nahrávací zařízení.
- 9. LED stupnice:** Tak jako stupnice na ladičce, ukazuje také tato LED stupnice posun výšky tónu každé struny.
Tip: Podržte-li tlačítko přibližně jednu vteřinu, ukáže vám LED stupnice zbývající úroveň baterie.

Připojení do počítače

Připojte-li amPlug I/O k počítači s Windows 7 nebo novějším OS nebo s Mac OS 10.8 nebo novějším, budete moci nahrávat a přehrávat audio. amPlug I/O lze také použít s Apple iOS zařízeními (iOS 7 nebo novější) pomocí Apple USB camera adaptéru (nutno dokoupit).

▲ Když se připojíte k iOS zařízení, používejte amPlug I/O v režimu napájení bateriemi.

O VOX USB-ASIO ovladači (pouze Windows)

Než začnete používat amPlug I/O, doporučujeme vám nainstalovat VOX USB-ASIO ovladač. Stáhněte si tento ovladač na stránkách VOX (www.voxamps.jp).

Použití amPlug I/O při napájení sběrnici

- Nastavte přepínač napájení na amPlug I/O na "USB" a poté připojte amPlug I/O k počítači přiloženým USB kabelem. Indikátor napájení se rozsvítí zeleně a amPlug I/O bude fungovat jako audio převodník.
- Když USB kabel z počítače odpojíte, amPlug I/O se vypne.


Použití amPlug I/O při napájení bateriemi

- Nastavte přepínač napájení na amPlug I/O na "BATTERY" a poté podržte tlačítko přibližně jednu vteřinu. Indikátor napájení se rozsvítí červeně a amPlug I/O bude fungovat jako audio převodník/ladička.
- Připojte amPlug I/O k iOS zařízení nebo k počítači přiloženým USB kabelem.
- Když odpojíte USB kabel z připojeného zařízení, funkce audio převodníku se vypne. Chcete-li vypnout funkci ladičky, podržte tlačítko přibližně jednu vteřinu.

Tip: Jestliže není amPlug I/O připojeno k iOS zařízení nebo k počítači a podržte tlačítko přibližně jednu vteřinu, amPlug I/O se vypne (funkce audio převodníku a ladičky se vypnou).

Ladění

- Podržte tlačítko přibližně jednu vteřinu. Zapne se funkce ladičky a LED stupnice se rozsvítí.
▲ Používáte-li amPlug I/O jako ladičku, nastavte přepínač napájení na "BATTERY". Jestliže není amPlug I/O připojeno k počítači, když je přepínač napájení nastaven na "USB" (napájení sběrnici), funkce ladičky nebude možné zapnout a to ani tehdy, máte-li vložené baterie.
- Zahrajte na prázdnou strunu, kterou chcete naladit.
Z " " na LED stupnici začne blikat LEDka té struny, která nejbližší zahraniční tón. Ladte strunu, dokud nebude blikat přímo LEDka dané struny.
- Ladte strunu, dokud se nerozsvítí " uprostřed LED stupnice. Pokud jste strunu podladili, rozsvítí se nalevo. Pokud jste strunu naladili nad daný tón, rozsvítí se napravo.
Pro snížené ladění stiskněte tlačítko , když máte zapnutou funkci ladičky. Rozsvítí se "b" a kytaru bude možné podladit o půltón. Když tlačítko stisknete znovu, "b" zhasne a amPlug I/O se vrátí ke standardnímu ladění.

4. Chcete-li vypnout funkci ladičky, podržte tlačítko přibližně jednu vteřinu. LED stupnice zhasne.
Jestliže není přítomen žádný zvukový vstup po dobu 5 minut a máte zapnutou funkci ladičky, amPlug I/O se automaticky vypne (funkce úspory energie).
Chcete-li znovu použít ladičku, stiskem tlačítka  ji zapnete.

Pozor!

- Když odpojíte amPlug I/O od kytary, uchopte amPlug I/O co nejlíže základně těla vstupního konektoru. Jestliže jej chytíte na konci, riskujete poškození amPlug I/O.
- Odpojte amPlug I/O od kytary ještě před tím, než ji opřete o zed' nebo položíte na zem. Jestliže to neuděláte, amPlug I/O nebo kytaru můžete poškodit úderem o podlahu.
- Když zapojíte USB kabel do amPlug I/O, nepoužívejte jeho přepínače nebo ovládání VOLUME. Jestliže toto nedodržíte, zařízení nemusí být správně rozpoznáno.

Specifikace

- **Zdroj napájení:** dvě AAA baterie (alkalické nebo niki-metal hydridové)
- **Životnost baterií:** přibližně 8 hodin (alkalické)
- **Rozměry (Š x H x V):**
86 x 38 x 36 (mm)/3.39" x 1.50" x 1.42" (s konektorem v uložené pozici)
- **Hmotnost:** 40 g / 1,41 oz (bez baterií)
- **Součástí balení:** dvě AAA baterie, USB kabel

Výhradní distributor VOX pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/VoxAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*