




Uživatel'ský manuál VOX amPlug 2

Děkujeme za zakoupení sluchátkového kytarového/baskytarového zesilovače VOX amPlug 2. Abyste plně využili všech výhod tohoto produktu a zajistili si bezproblémové fungování, pečlivě si přečtěte tento uživatel'ský manuál a používejte produkt podle instrukcí.

Instalace baterií

Sejměte kryt prostoru baterií. Vložte dvě AAA baterie, jak je znázorněno na obrázku nalevo. Pečlivě zkontrolujte zda je polarita správně, než zasunete baterie. Pokud budete amPlug používat delší dobu, doporučujeme použít alkalické baterie. Vyměňte baterie, když začne indikátor napájení svítit tlumeně.



POZN.: Vybité baterie musíte z amPlug okamžitě vyjmout. Pokud je necháte v přístroji, mohou vytéct a způsobit tak poruchu nebo poškození. Měli byste vyjmout baterie i tehdy, jestliže nebudete amPlug delší dobu používat.

Funkce Auto Power-Off

amPlug je vybaven funkcí automatického vypnutí. Jestliže nepoužijete jakákoliv ovládání nebo tlačítka nebo nebude přítomen žádný uživatel'ský vstup po dobu přibližně 30 minut, amPlug se automaticky vypne.

POZN.: Je-li vstupní úroveň extrémně nízká nebo se zvuk mění pouze neznatelně, amPlug může vyhodnotit situaci jako bez vstupu. Kromě toho záleží také na nastavení a prostředí, amPlug může šum nebo ruch z okolí vyhodnotit naopak jako vstup, i když na kytaru nehrajete.


POZN. -Bass-: Funkce automatického vypnutí se neaktivuje, jestliže je přehrává jakýkoliv rytmus.

Průvodce panely

1. Vstup: Zde zapojíte svou kytaru. Polohujte konektor dle instrukcí na obr. 1. Nastavte jej pod úhlem, který je vyhovující pro vaši kytaru.

2. Tlačítko, indikátor STANDBY/ON/MODE:


Toto tlačítko podržte přibližně jednu vteřinu a amPlug se za/vypne. Stiskem tohoto tlačítka poté, co již byl amPlug zapnut, budete přepínat režim. Indikátor bude svítit podle zvoleného režimu.



	Režim 1 (zelená)	Režim 2 (oranžová)	Režim 3 (červená)
AC30	Tremolo off	Tremolo 1 (Min)	Tremolo 2 (Max)
Classic Rock	Mid boost off	Mid boost 1 (Lo)	Mid boost 2 (Hi)
kovová	Mid cut off	Mid cut 1 (Lo)	Mid cut 2 (Hi)
Bass	High Gain	Normal Gain	Low Gain

3. Jack AUX (stereo): Sem můžete zapojit externí audio zařízení. Nastavte hlasitost přehrávání také odpovídajícím způsobem na připojeném přehrávači.

Obr. 1



Upozornění

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyměňte baterie, abyste předešli jejímu vylištění, nebude-li ladička používána po delší dobu.

Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha

Abyste se vyvarovali poškození, pracujte s přepínači a dalšími ovládacími prvky s citem.

Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Do přístroje se nesmí dostat žádné cizí látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.

Poznámka k likvidaci (pro EU)

Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí. Kontaktujte místní správu a zjistěte si detaily ke správné likvidaci produktu. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je pod symbolem na baterii nebo na obalu baterií zobrazena také chemická značka.

Toto zařízení splňuje Část 15 třídy A Pravidel FCC.

A to v následujících dvou podmínkách: (1) Zařízení nesmí vyzařovat nebezpečnou interferenci a (2) musí akceptovat jakoukoliv přijatou interferenci, včetně interference, která způsobí nežádoucí operaci.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte. **VAROVÁNÍ:** Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechtejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

4. Ovládání GAIN –AC30/Classic Rock/Metal–:

Tímto nastavíte gain zesilovače.

Ovládání VOLUME –Bass–:

Toto upravuje celkovou hlasitost zesilovače.

5. Ovládání TONE: Tento parametr nastavuje zvuk.

6. Ovládání VOLUME –AC30/Classic Rock/Metal–:

Toto upravuje celkovou hlasitost zesilovače.

Ovládání Vol [Tempo] –Bass–:

Tímto nastavíte hlasitost rytmu. Během práce s tímto ovládním podržte tlačítko RHYTHM a budete moci nastavit tempo rytmu.

7. Tlačítko FX –AC30/Classic Rock/Metal–:

Tím zvolíte efekt. S každým stiskem tohoto tlačítka přepínáte nastavení v následujícím pořadí: Chorus → Delay → Reverb → Effect off → Chorus ... Kromě toho lze jednu ze třech variací pro zvolený efekt zvolit podržením tlačítka FX a stiskem tlačítka STANDBY/ON/MODE.

Daná variace je indikována počtem pípnutí při stisku tlačítka.


Tlačítko RHYTHM –Bass–: Tím spustíte/zastavíte rytmus a zvolíte šablonu rytmu. S každým stiskem tohoto tlačítka přepínáte nastavení v následujícím pořadí: Rock/Pop → Funk/R&B → Other → Rhythm off → Rock/Pop → ...

Kromě toho lze jednu ze třech variací pro zvolenou šablonu rytmu zvolit podržením tlačítka RHYTHM a stiskem tlačítka STANDBY/ON/MODE. Daná variace je indikována počtem pípnutí při stisku tlačítka.

8. Jack PHONES: Sem zapojíte sluchátka, přenosné reproduktory, mix nebo nahrávací zařízení.

Pozor!

- Když připojujete amPlug k externímu zařízení, jako je například mix nebo rekordér, stáhněte hlasitost na externím zařízení na minimum, než k němu připojíte amPlug. Po připojení zapněte amPlug a nastavte hlasitost externího zařízení na požadovanou úroveň.
- Když odpojíte amPlug od kytary, uchopte amPlug co nejbližší základně těla vstupního konektoru. Jestliže jej chytíte na konci, riskujete poškození amPlug.
- Odpojte amPlug od kytary ještě před tím, než ji opřete o zeď nebo položíte na zem. Jestliže to neuděláte, amPlug nebo kytaru můžete poškodit úderem o podlahu.



Specifikace

Zdroj napájení: dvě AAA baterie

Životnost baterie

AC30/Classic Rock/Metal:

11 hodin/17 hodin (alkalické, FX on/FX off)

4 hodiny/9 hodin (zinko-uhlíkové, FX on/FX off)

Bass: 11 hodin/17 hodin (alkalické, RHYTHM on/RHYTHM off)

4 hodiny/9 hodin (zinko-uhlíkové, RHYTHM on/RHYTHM off)

Rozměry (Š x H x V): 86 x 38 x 31 (mm) / 3,39" x 3,15" x 1,22" (inches)

Hmotnost: 40 g / 1,41 oz (bez baterií)

Přibaleno: dvě AAA baterie

Výhradní distributor VOX pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov

Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz

www.facebook.com/musicparkcz

www.facebook.com/VoxAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.

e-mail: servis@music-park.cz

Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy

MUSIC PARK.

Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.